
# Schema di collegamento recinzione elettrica

Guida alla recinzione elettrica

AGRARZONE




La corrente va dall'elettrificatore lungo il conduttore, attraversa l'animale, entra nel terreno e torna tramite i picchetti di terra.

## Messa a terra: la causa di guasto più frequente

- Almeno tre picchetti di terra, lunghi circa 1 m e distanti almeno 3 m tra loro.
- Regola pratica per apparecchi potenti: circa 1 m di picchetto per ogni joule di energia d'impulso.
- Scegli punti umidi, all'ombra o in un avvallamento. Sabbia secca e roccia conducono male.
- Almeno 10 m di distanza da altre messe a terra come impianto di casa, parafulmine o tubature dell'acqua.



+43 7746 28582 · info@agrarzone.com